

<b>Power Dynamics PDM-C804A – funktion och anslutningar</b>			
<b>Framsida</b>			
CHANNEL 1	MIC INPUT	Ingång mono för mikrofonkabel med XLR-propp från XLR-uttag i stora salens sydöstra hörn.	
	LINE	Ingång mono för obalanserad TELE-propp. Kan användas för t. ex gitarr, keyboard.	
	EFFECT (vit ratt)	Reglerar mängden digital delay (eko-effekt) <u>för denna kanal</u> . Se även vita rattar ovanför texten DELAY.	
	BASS (blå ratt)	Ökar eller minskar basfrekvenser <u>för denna kanal</u> .	
	TREBLE (blå ratt)	Ökar eller minskar diskantfrekvenser <u>för denna kanal</u> .	
	LEVEL (röd ratt)	Ökar eller minskar volym <u>för denna kanal</u> .	
CHANNEL 2	Samma funktioner som CHANNEL 1 men för kanal 2.		
CHANNEL 3	Samma funktioner som CHANNEL 1 men för kanal 3.		
CHANNEL 4	Samma funktioner som CHANNEL 1 men för kanal 4.	LINE-ingången har phono-kontakter för anslutning av ljud från storbildsprojektorn.	
DELAY	Reglerar digital delay (eko-effekt) för LINE OUT ( <u>gemensam</u> output). 3 vita rattar ovanför varandra. Se även vit ratt EFFECT för respektive kanal.	LEVEL (vit ratt)	Reglerar mängden delay/eko.
		TIME (vit ratt)	Reglerar intervallet mellan ekorepetitioner.
		REPEAT (vit ratt)	Reglerar antalet eko-upprepningar.
Equalizer/tonkontroll för gemensam output	3 blåa rattar ovanför varandra	TREBLE (blå ratt)	Ökar/minskar diskant
		MID (blå ratt)	Ökar/minskar mellanregistret
		BASS (blå ratt)	Ökar/minskar BAS
LINE IN	Ingång mono för obalanserad TELE-propp.		
LINE OUT	Utgång mono för obalanserad TELE-propp. Signalen innehåller hela mixen av ingångar.		
LINE IN	3,5 mm stereoingång (AUX)	För anslutning av ljudkälla med stereosignal	Obs! ANVÄNDS EJ!
TAPE IN (Röd ratt)	Volym för CD-spelare/-växlare PIONEER.		
MASTER (Röd ratt)	Volymkontroll för gemensam output.		
SD/MMC	Slot (springa) för SD-kort		
USB	Ingång för ljud via USB-kabel	Kontakttyp USB-A	
MP3-spelare	Display för val av ljudkälla samt knappar för uppspelning. Bluetooth-mottagare, kan spela upp trådlöst från annan Bluetooth-enhet, t. ex mobiltelefon. OBS att ansluten enhet måste parkopplas till MP3-spelaren.	(Kromade knappar) Fr. vänster. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Play/pause</li> <li>• Stop</li> <li>• Volym +</li> <li>• Volym -</li> <li>• Snabbspola bakåt</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snabbspola framåt</li> <li>• Reverse (spela från början efter slut)</li> <li>• EQ (tonkontroll, välj mellan färdiga alternativ)</li> <li>• MODE (växlar mellan SD-kort och USB och Bluetooth)</li> </ul>
<b>Baksida</b>		
POWER IN I	Intag för nätkabel (strömbrytare med ON/OFF finns ovanför).	
TAPE IN	Intag för ljud från CD-spelare/-växlare PIONEER.	
REC	Ljudutgång till hörselslinga	
GND	Omkopplare för att bryta jordanslutning (för att förhindra eventuellt brum). Behöver normalt inte ändras!	
SPEAKER OUTPUT	Högtalarutgång A och B för högtalarna på östra väggen bakom filmduken.	Högtalarkablar ansluts med TELE-propp <u>eller</u> SpeakON-kontakt.



Framsida



Baksida