

Tekniken i Östra Husby Bygdegård

Ljudanläggning
Fyra trådlösa mikrofoner
CD spelare
3,5 mm propp för dator & telefon
Två mikrofonstativ
WiFi & Teleslinga

Projektor
Filmduk 300 tum
Datorvisning (VGA & HDMI) med ljud
Storbilds TV
Filmvisning DVD, Blu-Ray, USB
Ståbord

Teknikrum I stora salen



Ljudanläggning Mikrofoner & CD spelare Nyckelskåp för projektor



Nyckelskåp Fjärrkontroll för projektor Adapter för HDMI/MAC



Förstärkare/Mikrofoner Volym för mikrofoner och CD / Dator / Telefon



CD spelare & 3,5 mm propp för CD / Dator / Telefon



Fjärrkontroll

Instruktioner för att starta projektorn

- 1) Datorvisning
Tryck här
 - 1) Titta på TV
Tryck här
 - 1) Titta på Film
Tryck här
 - 2) Vänta ca 40 sekunder tills Panasonic-loggan tänds och släcks.
 - 3) Om den inte startar i läge du vill. Tryck på samma knapp igen.
 - 4) "Datorvisning". Koppla in datorn med kablarna VGA och Ljudkabel framme på scenen, vänster sida.
 - 5) Tryck på Off. Lägg tillbaka fjärrkontrollen i skåpet och läs. Lämna tillbaka nycklar.
- Tack**
- OBS**
- Projektorn stängs av efter 4 timmar om den inte används. Går att starta igen efter 10min.

WiFi



Bygdegården
4a43e48c

Filmduk Ned & Upp Till vänster innanför scenen



Datorvisning HDMI VGA & Ljudkabel Ansluts till egen dator

