Projektor i Bergshamra bygdegård

ModellNEC M230XBildupplösningXGA, 1024 x 768 pixelsLjusstyrka2 300 ANSI-lumen

Användning av projektorn

Projektorns funktioner styrs med en fjärrkontroll. Dock ställs skärpa och zoom in manuellt direkt på projektorns objektiv.

- 1) Slå på projektorn med fjärrkontrollens knapp "Power On".
- 2) Använd trappstegen från stolrummet för att klättra upp och ställa in projektorns skärpa och zoom så att bilden blir skarp och lagom stor för duken.
- 3) Om bilden är kilformad på duken kan fjärrkontrollens "Keystone"-funktion användas för att justera bilden så att den blir vinkelrät.
- 4) Tryck på MENU på fjärrkontrollen.
- 5) Välj SOURCE (programkälla) och markera COMPUTER1 eller HDMI beroende på hur aktuell utrustning ska anslutas.
- 6) Tryck ENTER för att bekräfta valt alternativ.

Anslutning av dator

Det finns kablar fördragna till fönstret närmast projektorduken. Välj alternativ nedan.

VGA-anslutning



- 7) Anslut VGA-kabelns 15-poliga stickpropp till datorns VGA-utgång (bild).
- 8) Om ljud ska skickas från datorn ansluts även 3,5 mm stereoproppen (som är ihopsatt med VGA-kabeln) till datorns motsvarande ljudutgång (LINE OUT eller PHONES). Ljudet kommer då att skickas till projektorn.

HDMI-anslutning



9) Anslut den fördragna, vita HDMI-kabeln till programkällans (dator, BlueRay/DVDspelare) HDMI-utgång. HDMI-kabeln överför både bild och ljud till projektorn.

Inställning av dator

Beroende på vilken dator och operativsystem som används kan det variera hur man ställer in att extern bildskärm ska användas. Ofta finns funktionstangenter märkta **F1**, **F2** etc. i överkant på tangentbordet. Någon av dessa, ofta **F5**, brukar ha en bildskärmssymbol på sig. Genom att hålla ned tangenten **Fn** och samtidigt trycka på **F5** kommer datorn att växla mellan olika visningsalternativ för varje tryck. Till exempel "Både inbyggd och extern skärm", "Bara extern skärm" etc.

Eventuellt behöver också skärmupplösning ställas in på datorn.